Original Betriebsanleitung C-VLR

C-VLR 60 | 100 | 120 | 150 | 251 C-VLR 250 | 300 | 400 | 500





















Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Vorwort | 4 |
|--------------------|---|----|
| 1.1 | Grundsätze | 4 |
| 1.2 | Zielgruppe | 4 |
| 1.3 | Zulieferdokumentation und mitgeltende Dokumente | 4 |
| 1.4 | Abkürzungen | 4 |
| 1.5 | Richtlinien, Normen, Gesetze | 4 |
| 1.6 | Symbole und Bedeutung | 5 |
| 1.7 | Fachbegriffe und Bedeutung | 5 |
| 1.8 | Urheberrecht | 5 |
| 2 | Sicherheit | 6 |
| 2.1 | Kennzeichnung von Warnhinweisen | 6 |
| 2.2 | Allgemeines | 6 |
| 2.3 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 7 |
| 2.4 | Unzulässige Betriebsweisen | 7 |
| 2.5 | Personalqualifikation und -schulung | 8 |
| 2.5 2.6 | Sicherheitsbewußtes Arbeiten | 8 |
| 2.0 2.7 | Sicherheitshinweise für den Betreiber | 8 |
| 2. <i>1</i> 2.8 | | 9 |
| | Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung | 9 |
| 2.9 | Garantiebestimmungen | 9 |
| 3 | Transport, Lagerung und Entsorgung | 10 |
| 3.1 | Transportieren | 10 |
| | 3.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen | 10 |
| | 3.1.2 Anheben und Transportieren | 10 |
| 3.2 | Lagern | 11 |
| | 3.2.1 Umgebungsbedingungen beim Lagern | 11 |
| 3.3 | Entsorgen | 11 |
| 4 | Aufbau und Funktion | 12 |
| 4.1 | Aufbau | 12 |
| 7.1 | 4.1.1 Datenschild | 14 |
| 4.2 | Beschreibung | 15 |
| 4.3 | Einsatzbereiche | 15 |
| 4.3 | Ellisatzbereiche | 13 |
| 5 | Aufstellung | 16 |
| 5.1 | Aufstellung vorbereiten | 16 |
| 5.2 | Aufstellen | 16 |
| 5.3 | Rohrleitungen anschließen | 17 |
| 5.4 | Regulier- und Begrenzungsventil | 17 |
| 5.5 | Schmieröl einfüllen | 18 |
| 5.6 | Motor anschließen | 18 |
| 6 | Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme | 19 |
| 6.1 | Inbetriebnahme | 19 |
| | 6.1.1 Drehrichtung prüfen | 20 |
| 6.2 | Außerbetriebnahme/ Einlagern | 20 |
| 6.3 | Wiederinbetriebnahme | 20 |
| | | |



Inhaltsverzeichnis

| 7 | Wartung und Instandsetzung | 21 |
|-----|-------------------------------------|----|
| 7.1 | Betriebssicherheit gewährleisten | 21 |
| 7.2 | Wartungstätigkeiten | 21 |
| | 7.2.1 Ölwechsel und Schmierung | 22 |
| | 7.2.2 Luftfilterung | 24 |
| | 7.2.3 Kupplung | 25 |
| 7.3 | Reparatur/ Service | |
| 7.4 | Ersatzteile | 27 |
| 8 | Störungen: Ursachen und Beseitigung | 28 |
| 9 | Technische Daten | 30 |



1 Vorwort

1.1 Grundsätze

Diese Betriebsanleitung:

- ist ein Teil von folgenden berührungsfrei laufenden Klauen-Vakuumpumpen der Typen C-VLR60, C-VLR100, C-VLR120, C-VLR150, C-VLR250, C-VLR251, C-VLR300, C-VLR400 und C-VLR500.
- beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz in allen Lebensphasen.
- muss am Einsatzort verfügbar sein.

1.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung ist ein technisch geschultes Fachpersonal.

1.3 Zulieferdokumentation und mitgeltende Dokumente

| Dokument | Inhalt | Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Betriebsanleitung | BA 880-DE |
| Zulieferdokumentation | Konformitätserklärung | C 0080-DE |
| | Unbedenklichkeitserklärung | 7.7025.003.17 |
| Ersatzteilliste | Ersatzteilunterlage | E 880 |
| Datenblatt | Technische Daten und Kennlinien | D 880 |
| Infoblatt | Lagerungsrichtlinie von Maschinen | I 150 |
| Herstellererklärung | EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) | _ |

1.4 Abkürzungen

Abb. Abbildung
C-VLR Vakuumpumpe
m³/h Saugvermögen

mbar (abs.) Endvakuum, Betriebsvakuum

1.5 Richtlinien, Normen, Gesetze

siehe Konformitätserklärung



1.6 Symbole und Bedeutung

| Symbol | Erklärung |
|------------------|--|
| \triangleright | Bedingung, Vorraussetzung |
| #### | Handlungsanweisung, Maßnahme |
| a), b), | Mehrschrittige Handlungsanweisung |
| ⇒ | Ergebnis |
| <u>-> 14]</u> | Querverweis mit Seitenangabe |
| i | Information, Hinweis |
| <u> </u> | Sicherheitszeichen Warnt vor potenzieller Verletzungsgefahr Beachten Sie alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um Verletzungen und Tod zu vermeiden. |

1.7 Fachbegriffe und Bedeutung

| Begriff | Erklärung |
|------------------|--|
| Maschine | Anschlussfertige Kombination aus Pumpe und Motor |
| Motor | Antriebsmotor der Pumpe |
| Vakuumpumpe | Maschine zur Erzeugung eines Unterdrucks (Vakuum) |
| Klaue | Konstruktions- bzw. Wirkprinzip der Maschine |
| Saugvermögen | Volumenstrom einer Vakuumpumpe bezogen auf den Zustand im Sauganschluss |
| Enddruck (abs.) | Das maximale Vakuum, das eine Pumpe bei geschlossener Ansaugöffnung erreicht, als Absolutdruck angegeben |
| Dauervakuum | Das Vakuum bzw. Ansaugdruck-Bereich, bei dem die Pumpe im Dauerbetrieb arbeitet. Das Dauervakuum bzw. Ansaugdruck ist ≥ als das Endvakuum und < als der Atmosphärendruck. |
| Geräuschemission | Das bei einem bestimmten Belastungszustand abgegebene Geräusch als Zahlenwert, Schalldruckpegel dB(A) nach EN ISO 3744. |

1.8 Urheberrecht

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



2 Sicherheit

Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Gesamtdokumentation.

2.1 Kennzeichnung von Warnhinweisen

| Warnhinweis | Gefahrenstufe | Folgen bei Nichtbeachtung | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| ▲ GEFAHR | unmittelbar drohende Gefahr | Tod, schwere Körperverletzung | |
| WARNUNG | mögliche drohende Gefahr | Tod, schwere Körperverletzung | |
| ▲ VORSICHT | mögliche gefährliche Situation | Leichte Körperverletzung | |
| ACHTUNG | mögliche gefährliche Situation | Sachschaden | |

2.2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungsund Inspektionsarbeiten, deren Beachtung einen sicheren Umgang mit der Maschine gewährleisten, sowie Personen- und Sachschäden vermeiden. Die Sicherheitshinweise aller Kapitel sind zu berücksichtigen.

Die Betriebsanleitung ist vor Aufstellung und Inbetriebnahme vom zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss vollständig verstanden werden. Der Inhalt der Betriebsanleitung muss vor Ort ständig für das Fachpersonal/Betreiber verfügbar sein. Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise müssen beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden. Das gilt beispielsweise für:

- Kennzeichen für Anschlüsse
- Daten- und Motordatenschild
- Hinweis- und Warnschilder

Für die Einhaltung örtlicher Bestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.



2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine darf nur in solchen Einsatzbereichen betrieben werden, die in der Betriebsanleitung beschrieben werden:

- die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben
- die Maschine nicht in teilmontierten Zustand betreiben
- die Maschine darf nur bei einer Umgebungstemperatur und Ansaugtemperatur zwischen 5 und 40°C betrieben werden Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches bitten wir um Rücksprache.
- die Maschine darf folgende Medien f\u00f6rdern, verdichten oder absaugen:
 - alle nicht explosiven, nicht brennbaren, nicht aggressiven und nicht giftigen trockenen Gase und Gas-Luft-Gemische

2.4 Unzulässige Betriebsweisen

- absaugen, fördern und verdichten von explosiven, brennbaren, aggressiven oder giftigen Medien, z. B. Staub gemäß ATEX Zone 20-22, Lösungsmittel sowie gasförmiger Sauerstoff und andere Oxidationsmittel, Wasserdampf, Flüssigkeiten oder Feststoffe
- der Einsatz der Maschine in nicht gewerblichen Anlagen, sofern anlagenseitig nicht die notwendigen Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen getroffen werden
- die Aufstellung in explosionsgefährdeten Umgebungen
- die Verwendung der Maschine in Bereichen mit ionisierender Strahlung
- Änderungen an der Maschine und den Zubehörteilen



2.5 Personalqualifikation und -schulung

- Sicherstellen, dass mit T\u00e4tigkeiten an der Maschine beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, insbesondere Sicherheitshinweise f\u00fcr Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- Verantwortungen, Zuständigkeiten und Überwachung des Personals regeln
- alle Arbeiten nur von technischem Fachpersonal durchführen lassen:
 - Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und Inspektionsarbeiten
 - Arbeiten an der Elektrik
- zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von technischem Fachpersonal Arbeiten an der Maschine durchführen lassen

2.6 Sicherheitsbewußtes Arbeiten

Neben den in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweisen sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung gelten folgende Sicherheitsbestimmungen:

- Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen
- geltende Normen und Gesetze

2.7 Sicherheitshinweise für den Betreiber

- heiße Teile der Maschine müssen im Betrieb unzugänglich sein oder mit Berührungsschutz versehen werden
- durch das freie Ansaugen oder Ausstoßen der Fördermedien dürfen keine Personen gefährdet werden
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen



2.8 Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung

- Der Betreiber sorgt dafür, dass alle Arbeiten für die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, welches sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat
- Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand und gegen Wiedereinschalten gesichert ausführen
- die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zur Außerbetriebnahme der Anlage unbedingt einhalten
- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen bzw. in Funktion setzen. Vor Wiederinbetriebnahme die aufgeführten Punkte für die Inbetriebnahme beachten
- Umbauarbeiten oder Veränderungen der Anlage sind nur nach Zustimmung des Herstellers zulässig
- ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben
- unbefugte Personen von der Maschine fernhalten

2.9 Garantiebestimmungen

Die Gewährleistung/Garantie des Herstellers erlischt in den nachfolgenden Fällen:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Nichtbeachten dieser Anleitung
- Betrieb durch ungenügend qualifiziertes Personal
- Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Gardner Denver Schopfheim GmbH freigegeben wurden
- Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine oder am Zubehör, die im Lieferumfang der Gardner Denver Schopfheim GmbH stehen



3 Transport, Lagerung und Entsorgung

3.1 Transportieren

3.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen

3.1.2 Anheben und Transportieren

1 Sephyr

Abb. 1 Anheben und Transportieren

1 Ringschraube

- a) Maschine beim Empfang auspacken und auf Transportschäden prüfen.
- b) Transportschäden sofort bei Hersteller melden.
- c) Verpackungsmaterial gemäß örtlich geltender Vorschriften entsorgen.

A

WARNUNG

Tod oder Quetschen von Gliedmaßen durch herabfallendes oder kippendes Transportgut!

- a) Hebezeug entsprechend dem zu transportierenden Gesamtgewicht auswählen.
- b) Maschine gegen Kippen und Herunterfallen sichern.
- c) Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- d) Transportgut auf waagerechten Untergrund abstellen.

Hebevorrichtung/ Transport mit dem Kran



WARNUNG

Personenschaden durch unsachgemäße Bedienung

- a) Belastungen quer zur Ringebene nicht zulässig.
- b) Stoßbeanspruchung vermeiden.
- a) Die Ringschraube (Abb. 1/1) fest anziehen.
- b) Zum Anheben und Transportieren der Maschine ist diese mittels Hebezeug an der Ringschraube aufzuhängen.



3.2 Lagern

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemäße Lagerung

- Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende Bedingungen erfüllt:
- a) staubfrei
- b) erschütterungsfrei

3.2.1 Umgebungsbedingungen beim Lagern

| Umgebungsbedingung | Wert |
|--------------------|-----------------|
| Relative Feuchte | 0% bis 80% |
| Lagertemperatur | -10°C bis +60°C |



Die Maschine ist in trockener Umgebung mit normaler Luftfeuchtigkeit zu lagern. Eine Lagerhaltung von mehr als 6 Monaten sollte vermieden werden.

siehe Info "Lagerungsrichtlinie von Maschinen", Seite 4

3.3 Entsorgen



WARNUNG

Gefahr durch brennbare, ätzende oder giftige Stoffe!


Maschinen, die mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, müssen vor der Entsorgung dekontaminiert werden!

- ▷ Bei der Entsorgung beachten:
- a) Öle und Fette auffangen und getrennt gemäß örtlich geltender Vorschriften entsorgen.
- b) Lösemittel, Kalkreiniger und Lackrückstände nicht vermischen.
- c) Bauteile demontieren und gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
- d) Maschine gemäß der nationalen und örtlichen geltender Vorschriften entsorgen.
- e) Die Verschleißteile (als solche in der Ersatzteilliste gekennzeichnet) sind Sonderabfall und nach den nationalen und örtlichen Abfallgesetzen zu entsorgen.



4 Aufbau und Funktion

4.1 Aufbau






Abb. 2 Vakuumpumpe C-VLR 60

| A Vakuum-Ans | schluss |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

B Abluft-Austritt

C Vakuum-Regulierventil

E Kühlluft-Eintritt

F Kühlluft-Austritt

H Öleinfüllstelle

I Ölschauglas

K Ölablassstelle

M Ölempfehlungsschild

N Datenschild

O Drehrichtungsschild


P Antriebsmotor

P₁ Motordatenschild

Q heiße Oberflächen > 70° C

S Ansaugfilter

Z Ausblasschalldämpfer






Abb. 3 Vakuumpumpe C-VLR 150

- A Vakuum-Anschluss
- **B** Abluft-Austritt
- C Vakuum-Regulierventil
- **E** Kühlluft-Eintritt
- F Kühlluft-Austritt
- H Öleinfüllstelle
- I Ölschauglas
- **K** Ölablassstelle

- M Ölempfehlungsschild
- N Datenschild
- O Drehrichtungsschild
- P Antriebsmotor
- P₁ Motordatenschild
- Q heiße Oberflächen > 70° C
- S₁ Anschlusskasten
- Z Ausblasschalldämpfer



Aufbau und Funktion




Abb. 4 Vakuumpumpe C-VLR 300

- A Vakuum-Anschluss
- **B** Abluft-Austritt
- C Vakuum-Regulierventil
- **E** Kühlluft-Eintritt
- F Kühlluft-Austritt
- H Öleinfüllstelle

- I Ölschauglas
- **K** Ölablassstelle
- P Antriebsmotor
- Q heiße Oberflächen > 70°C
- S₁ Anschlusskasten
- Z Ausblasschalldämpfer

4.1.1 Datenschild




Abb. 5 Datenschild (Beispiel)

- 1 Typ / Baugröße (mechanische Variante)
- 2 Baujahr
- 3 Motorausführung
- 4 Seriennummer
- **5** Artikel-Nr.
- 6 Enddruck (abs.)
- 7 Saugvermögen 50 Hz/60 Hz
- 8 Drehzahl 50 Hz/60 Hz
- 9 Motorleistung 50 Hz/60 Hz
- 10 Betriebsart



4.2 Beschreibung

Die Typenreihe C-VLR hat saugseitig ein Anschlussgewinde und druckseitig einen Ausblasschalldämpfer. Bei der C-VLR 60 wird die angesaugte Luft durch eine Filterpatrone gereinigt. C-VLR 100-500 haben saugseitig einen Siebfilter.

Die ZEPHYR C-VLR ist eine zweiwellige Drehkolben-Vakuumpumpe, bei dem sich die Klauen berührungsfrei und trocken gegeneinander abwälzen. Die sich gegenläufig drehenden Klauenrotoren werden durch ein Zahnradpaar im Getriebe synchronisiert. Die Zahnräder des Synchrongetriebes und die motorseitigen Lager werden mit Öl geschmiert. Diese Bauteile befinden sich in einem Getriebe, welches auch den Ölvorrat enthält. Ölfördereinrichtungen sorgen ständig dafür, dass die Lager und Zahnräder bei allen zulässigen Drehzahlen ausreichend mit Öl versorgt werden. Der Förderraum ist frei von Dicht- und Schmiermitteln. Die Baugrößen C-VLR 400 und 500 haben auf der Motor abgewandten Seite fettgeschmierte Lager.

Getriebe und Verdichterraum sind durch spezielle Dichtungen voneinander getrennt. Das Getriebe wird nach außen hin mit Wellendichtringen und O-Ringen, der Verdichterraum mit Kolbenringen abgedichtet. Zwischen beiden befindet sich zusätzlich noch ein atmosphärisch belüfteter Raum, welcher mit Sperrgas beaufschlagt werden kann (spezielle Variante).

Die C-VLR 100-500 ist durch eine Dämmhaube gekapselt.

Um die Verdichtungswärme abzuführen, wird die Kühlluft mit Hilfe eines Trommellüfters, welcher die frische Kühlluft (Abb. 3/E) ansaugt und die erwärmte Luft am Kühlluftaustritt (Abb. 3/F) ausbläst, zwischen der Maschine und der Haube hindurchgesaugt.

Der Antrieb der C-VLR erfolgt über eine Kupplung (mit Elastomerteil) durch angeflanschte Drehstrom-Normmotoren.

Ein Vakuum-Regulierventil (Abb. 3/C) erlaubt die Einstellung auf ein gewünschtes Vakuum.

4.3 Einsatzbereiche

Diese berührungsfrei laufenden Klauen-Vakuumpumpen C-VLR können im Dauerbetrieb bei jedem Druck zwischen Atmosphäre und einem Ansaugdruck von

100 mbar (abs.) → C-VLR 60/150 150 mbar (abs.) → C-VLR 100/120

200 mbar (abs.) \rightarrow C-VLR 250/251/300

250 mbar (abs.) → C-VLR 400/500

betrieben werden.

Das Saugvermögen bei freier Ansaugung beträgt 60, 100, 120, 150, 211, 235, 300, 385 und 500 m³/h bei 50 Hz. Die Abhängigkeit des Saugvermögens vom Ansaugdruck zeigt das Datenblatt D 880.



Bei erhöhter Einschalthäufigkeit (in gleichmäßigen Abständen ca. 12-mal (C-VLR 60 - 150) bzw. 10-mal (C-VLR 250 - 500) pro Stunde) bzw. erhöhter Umgebungstemperatur und Ansaugtemperatur kann die Grenzübertemperatur der Motor-Wicklung und der Lager überschritten werden.

Für solche Einsatzbedingungen beim Hersteller nachfragen.



Bei der Aufstellung im Freien muss das Aggregat vor Umwelteinflüssen geschützt werden (z. B. durch ein Schutzdach).



5 Aufstellung

5.1 Aufstellung vorbereiten

Stellen Sie folgende Bedingungen sicher:

- Maschine von allen Seiten frei zugänglich
- Lüftungsgitter und -öffnungen nicht verschließen
- genügend Raum für Ein-/Ausbau der Rohrleitungen sowie Wartungsarbeiten, insbesondere für Aus-/Einbau der Maschine
- keine Einwirkung von Fremdschwingungen
- keine heiße Abluft von anderen Maschinen zur Kühlung ansaugen



Öl-Einfüllstelle (Abb. 2/H... 4/H), Öl-Schaugläser (Abb. 2/I... 4/I) und Öl-Ablässe (Abb. 2/K... 4/K) müssen leicht zugänglich sein.

Die Kühlluft-Eintritte (Abb. 2/E... 4/E) und die Kühlluft-Austritte (Abb. 2/F... 4/F) müssen mindestens 30 cm Abstand zu benachbarten Wänden haben. Austretende Kühlluft darf nicht wieder angesaugt werden.

Für Wartungsarbeiten ist vor dem Ansaugfilter (Abb. 2/S) und dem Ansaugkasten (Abb. 3/S₁, 4/S₁) min. 40 cm Abstand vorzusehen.

5.2 Aufstellen

ACHTUNG

Die Maschine darf nur in horizontaler Einbaulage betrieben werden.

Sachschaden durch Kippen und Herunterfallen der Maschine.

Bei Aufstellung höher als 1000m über dem Meeresspiegel macht sich eine Leistungsminderung bemerkbar. In diesem Fall bitten wir um Rücksprache.

Verunreinigungen in der Ansaugluft

Zum Schutz der Maschine sollten vom Betreiber entsprechende Filter saugseitig installiert werden.

Auf folgende Untergrundvoraussetzungen achten:

- eben und gerade
- die Tragfähigkeit der Auflagefläche muss für das Gewicht der Maschine ausgelegt sein



Die Aufstellung der Maschine auf festem Untergrund ist ohne Verankerung möglich. Bei Aufstellung auf einer Unterkonstruktion empfehlen wir eine Befestigung über elastische Pufferelemente.



5.3 Rohrleitungen anschließen

a) Vakuumanschluss bei (Abb. 2/A... 4/A).

ACHTUNG

Sachschaden durch zu hohe Kräfte und Drehmomente der Rohrleitungen auf das Aggregat Rohrleitungen nur von Hand einschrauben.

Bei zu enger und/oder langer Saugleitung vermindert sich das Saugvermögen der Vakuumpumpe.

b) Die abgesaugte Luft kann durch den Ausblasschalldämpfer (ZSZ) bei (Abb. 2/B... 4/B) ausgeblasen oder mittels Schlauch- bzw. Rohrleitung weggeführt werden.

ACHTUNG

Länge der Anschlussleitungen

Bei Anschlussleitungen (gleicher Rohrquerschnitt wie der Maschinenanschluss) von mehr als 3 m Länge, ist es zweckmäßig Rückschlagventile (ZRK) einzubauen um nach dem Abstellen einen Rückwärtslauf zu vermeiden.

Abluft darf nicht gedrosselt werden

In die Abluftleitung dürfen keine Absperrorgane eingebaut sein (max. Druckdifferenz 30 mbar). Bei angeschlossener Abluftleitung muss diese regelmässig auf Verunreinigungen überprüft werden.

5.4 Regulier- und Begrenzungsventil

Die Einstellung des Vakuums kann durch Drehen des Regulierknopfes (Abb. 2/C... 4/C) entsprechend dem auf dem Drehknopf angebrachten Symbolschild erfolgen.

ACHTUNG

Betrieb nicht ohne das serienmäßige Regulierund Begrenzungsventil

Bei Überschreiten des zulässigen Vakuums (siehe Datenschild) können Schäden an der Maschine die Folge sein.



5.5 Schmieröl einfüllen

- a) Das Schmieröl (geeignete Sorten siehe "Wartung") für die Zahnräder und Lager an der Öleinfüllstelle (Abb. 3/H) bis zur Mitte an den Schaugläsern (Abb. 3/I) auffüllen.
- b) Öleinfüllstelle schließen.

5.6 Motor anschließen



$\mathbf{\Lambda}$ \mathfrak{a}

GEFAHR

Lebensgefahr durch nicht fachgerechte elektrische Installation!

Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft unter Einhaltung der EN 60204 vorgenommen werden. Der Hauptschalter muss durch den Betreiber vorgesehen werden.

- a) Die elektrischen Motordaten sind auf dem Datenschild (Abb. 3/N) bzw. dem Motordatenschild (Abb. 3/P₁) angegeben. Die Motoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP55 und Isolationsklasse F ausgeführt. Das entsprechende Anschlussschema befindet sich im Klemmenkasten des Motors (entfällt bei Ausführung mit Stecker-Anschluss). Die Motordaten sind mit den Daten des vorhandenen Stromnetzes zu vergleichen (Stromart, Spannung, Netzfrequenz, zulässige Stromstärke).
- b) Motor über Steckeranschluss bzw. Motorschutzschalter anschließen (zur Absicherung ist ein Motorschutzschalter und zur Zugentlastung des Anschluss-Kabels ist eine Kabelverschraubung vorzusehen).
 Wir empfehlen die Verwendung von Motorschutzschaltern, deren Abschaltung zeitverzögert erfolgt, abhängig von einem evtl. Überstrom. Kurzzeitiger Überstrom kann beim Kaltstart der Maschine auftreten.

ACHTUNG

Energieversorgung

Die Bedingungen am Einsatzort müssen mit den Angaben auf dem Motordatenschild übereinstimmen. Ohne Leistungsherabsetzung zulässig:

- ± 5% Spannungsabweichung
- ± 2% Frequenzabweichung



6 Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme



WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang

Kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen, beachten Sie deshalb unbedingt die Sicherheitshinweise!





VORSICHT

Heiße Oberflächen

Im betriebswarmen Zustand können die Oberflächentemperaturen an den Bauteilen (Abb. 2/Q ... 4/Q) über 70°C ansteigen.

Eine Berührung an den heißen Oberflächen (sind durch Warnschilder gekennzeichnet) ist zu vermeiden!



VORSICHT

Geräuschemission

Die höchsten Schalldruckpegel, gemessen nach EN ISO 3744, sind im Kapitel 9 angegeben. Bei längerem Aufenthalt in der Umgebung der laufenden Maschine benutzen Sie Gehörschutzmittel, um eine Dauerschädigung des Gehörs zu vermeiden!

ACHTUNG

Stillstand abwarten

Die Maschine darf erst nach dem Stillstand wieder eingeschaltet werden.



6.1.1 Drehrichtung prüfen

- Die vorgesehene Drehrichtung der Antriebswelle ist durch den Drehrichtungspfeil (Abb. 2/O... 4/O) auf dem Motorflansch gekennzeichnet.
- a) Motor zur Drehrichtungsprüfung kurz starten (max. zwei Sekunden). Wenn man auf den Motorlüfter schaut, muss sich dieser gegen den Uhrzeigersinn drehen.



ACHTUNG

Falsche Drehrichtung

Längerer Rückwärtslauf kann Beschädigungen an der Maschine verursachen.

Verwenden Sie einen Drehfeldanzeiger zur Prüfung der Drehrichtung (**Rechtsdrehfeld**).

6.2 Außerbetriebnahme/ Einlagern

Maschine stilllegen

- a) Maschine ausschalten.
- b) Falls vorhanden, Absperrorgan in Saug- und Druckleitung schließen.
- c) Maschine von der Spannungsquelle trennen.
- d) Maschine druckentlasten:Rohrleitungen langsam öffnen.⇒ Druck baut sich langsam ab.
- e) Rohrleitungen und Schläuche entfernen.
- f) Anschlüsse für Saug- und Druckstutzen mittels Klebefolie verschließen.
- siehe auch Kapitel 3.2.1, Seite 11

6.3 Wiederinbetriebnahme

- a) Zustand der Maschine (Sauberkeit, Verkabelung usw.) prüfen.
- Aufstellung, siehe Kapitel 5, Seite 16
- Inbetriebnahme, siehe Kapitel 6.1, Seite 19



7 Wartung und Instandsetzung





GEFAHR

Lebensgefahr durch Berührung spannungsführender Teile!

Vor den Wartungsarbeiten Maschine durch Betätigen des Hauptschalters oder Ziehen des Netzsteckers vom E-Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.





WARNUNG

Heiße Oberflächen

Bei Wartungsarbeiten besteht Verbrennungsgefahr an den heißen Bauteilen (Abb. 2/Q... 4/Q) der Maschine.

Abkühlzeiten beachten.

7.1 Betriebssicherheit gewährleisten

Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungstätigkeiten durchzuführen.

Die Wartungsintervalle sind auch von der Beanspruchung der Maschine abhängig.

Bei allen Arbeiten, die im Kapitel 2.8 "Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung" beschriebenen Sicherheitshinweise beachten.

Die gesamte Anlage sollte stets in einem sauberen Zustand gehalten werden.

7.2 Wartungstätigkeiten

| Intervall | Wartungsmaßnahmen | Kapitel |
|--|---|---------|
| monatlich | Verrohrung und Verschraubungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen und ggf. neu abdichten/ nachziehen. | |
| monatlich | Klemmenkasten und Kabeleinführungsöffnungen auf Undichtigkeiten prüfen und ggf. neu abdichten. | |
| monatlich | Regulierventil, Lüftungsschlitze der Maschine und Kühlrippen des Motor reinigen. | |
| monatlich | Kontrolle des Ölstands | 7.2.1 |
| 5.000 h | Ölwechsel | |
| 5.000 h | C-VLR 400/500: Nachschmieren der, dem Motor abgewandten, Lager | |
| monatlich / halbjährlich | C-VLR 60: Filterpatrone reinigen / ersetzen | 7.2.2 |
| je nach Verunreinigung des abgesaugten Mediums | C-VLR 100-500: Siebfilter reinigen | |
| min. 1 x pro Jahr | Kupplungsverschleiß prüfen | 7.2.3 |



7.2.1 Ölwechsel und Schmierung




Abb. 6 Ölwechsel

H Öleinfüllstelle

I Ölschauglas

K Ölablassstelle

M Ölempfehlungsschild

Ölwechsel:

ACHTUNG

Ölwechsel immer bei betriebswarmer und atmosphärisch belüfteter Maschine durchführen. Bei unvollständiger Entleerung reduziert sich die

Wiederbefüllungsmenge.

Das Altöl ist gemäß den örtlichen Umweltschutz-Bestimmungen zu entsorgen.

Bei Ölsortenwechsel Ölkammer vollständig entleeren.

Der Ölstand in den Schaugläsern (Abb. 6/I) ist monatlich zu kontrollieren.

Zum Nachfüllen von Öl muss die Maschine abgeschaltet und auf Atmosphärendruck geflutet werden. Ein Ölwechsel ist bei sauberem Betrieb nach je 5.000 Betriebsstunden vorzunehmen.

Die Viskosität des Öles muss ISO-VG 150 nach DIN 51519 entsprechen.

Bezeichnung nach DIN 51502: CLP HC 150. Wir empfehlen folgende Ölsorte: GEAR-LUBE 150 oder äquivalente Öle anderer Hersteller (siehe auch Ölempfehlungsschild (Abb. 6/M)).






Abb. 7 Schmierung

- H Öleinfüllstelle
- I Ölschauglas
- K Ölablassstelle
- L Schmiernippel
- M₁ Schmierschild

Schmierung:

Die Lager der C-VLR 400/500 müssen alle 5.000 Betriebsstunden oder spätestens nach 2 Jahren mit 30 g Fett nachgeschmiert werden (siehe zwei Schmiernippel (Abb. 7/L)).

Wir empfehlen Klüber PETAMO GY 193 oder andere gleichwertige Fette (siehe Schmierschild (Abb. 7/ M_1)).

ACHTUNG

Diese Schmierfrist gilt für Betrieb bei 20°C Umgebungstemperatur. Bei 40°C halbiert sich diese Frist.



7.2.2 Luftfilterung




Abb. 8 Vakuumdichter Ansaugfilter

f₂ Filterpatrone

m₂ Spannklammer




Abb. 9 Filterpatrone ausblasen

- 1 Filterpatrone
- 2 Druckluft

ACHTUNG

Ungenügende Wartung des Luftfilters

Die Leistung der Maschine vermindert sich und Schäden an der Maschine können die Folge sein.

Vakuumdichter Ansaugfilter (C-VLR 60)

Die Filterpatrone (Abb. $8/f_2$) des vakuumdichten Ansaugfilters (Abb. 2/S) ist monatlich oder je nach Verunreinigung öfters durch Ausblasen von innen nach außen zu reinigen. Trotz Reinigen des Filters wird sich dessen Abscheidungsgrad zunehmend verschlechtern. Deshalb sollte der Filter halbjährlich erneuert werden.

Filterpatrone (Abb. 8/f₂) kann nach lösen der Spannklammern (Abb. 8/m₂) entnommen werden.

ACHTUNG

Beim Reinigen der Filterpatrone diese nicht beschädigen.

Siebfilter (C-VLR 100-500)

Der im Ansaugkasten (Abb. 3/S₁, 4/S₁) eingebaute Siebfilter ist je nach Verunreinigung des angesaugten Mediums mehr oder weniger oft durch Auswaschen bzw. Ausblasen zu reinigen oder zu ersetzen.

A

WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Umgang mit Druckluft Beim Ausblasen mit Druckluft können mitgerissene Festkörper oder aufgewirbelter Puderstaub Augenverletzungen verursachen.

Tragen Sie deshalb beim Reinigen mit Druckluft immer Schutzbrille und Staubschutzmaske.



7.2.3 Kupplung




Abb. 10 Kupplung C-VLR 60

k Kupplungs-Zahnkranz

m Motor

n₁ Gehäuse

q motorseitige Kupplungshälfte

s₄ Schrauben




Abb. 11 Kupplung C-VLR 100 - 500

k Kupplungs-Zahnkranz

m Motor

n₂ Ventilatorgehäuse

q motorseitige Kupplungshälfte

s₅ Schrauben

v Ventilator

Der Kupplungs-Zahnkranz (Abb. 10/k, 11/k) unterliegt einem Verschleiß und muss regelmäßig (mindestens 1 x pro Jahr) überprüft werden.



VORSICHT

Defekter Kupplungs-Zahnkranz

Defekte Zahnkränze können zum Bruch der Rotorwelle führen.

Zur Überprüfung der Kupplung den Motor (Abb. 10/m, 11/m) ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

C-VLR 60

Schrauben (Abb. 10/s₄) am Flansch des Gehäuses (Abb. 10/n₁) lösen. Motor mit motorseitiger Kupplungshälfte (Abb. 10/q) axial abziehen und mittels Hebezeug aufhängen. Ist der Zahnkranz (Abb. 10/k) beschädigt oder verschlissen, diesen austauschen.

C-VLR 100-500

Schrauben (Abb. 11/s₅) am Motorflansch lösen. Motor mit motorseitiger Kupplungshälfte (Abb. 11/q) vom Ventilatorgehäuse (Abb. 11/n₂) axial abziehen und mittels Hebezeug aufhängen. Ist der Zahnkranz (Abb. 11/k) beschädigt oder verschlissen, diesen austauschen. Der Ventilator (Abb. 11/v) sollte ebenfalls von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüft werden und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

ACHTUNG

Häufiger Anlauf und hohe Umgebungstemperatur

Die Lebensdauer des Zahnkranzes (Abb. 10/k, 11/k) wird dadurch verkürzt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.3 Reparatur/ Service

| Gardner Denver | für Vak | nbedenklid | rmular chkeitserklärung en und Komponenten | | 7025.003 GS Seite 1 vor | |
|---|--|--|--|---|---|--------------|
| Gardner Denver Schopfhe Roggenbachetr, 58, 79650 Sch | im GmbH | Telefon: +41 | angi7622/392-0 Fax: +49/ | 0176222192 | 300 | |
| Die Reparatur und\u00f6der die Wa korrekt und vollst\u00e4ndig ausget\u00e4 artieliten begonnen werden und Diese Erkl\u00e4rung darf nur von a | lite Erklänung I Verzösenung | vorliegt. Ist i en sind die f | das nicht der Fall, kann nicht folge. | mit den Re | rt, wenn ei paratur- | ine |
| 1. Art der Vakuumpumpen | | | 2. Grund für die Einser | | | |
| Typentezeichnung Maschinen-Nummer: | | | | | | |
| Auftrags-Nummer: | | | | | | |
| Lieferdatum: | | _ | | | - | |
| Zustand der Vakuumpur Wurde diese betrieben? | JA D | NEIN D | 4. Einsatzbedingte Kor Vakuumpumpen / Ko | | | |
| Welches Schmiermittel wurde v | verwendet? | | Toxisch | JA D | NEIN | |
| Wurde die Pumpe/Komponente | | | Atzend Mikrobiologisch*) | JA D | NEIN | 0 |
| (Produkt/Betriebsstoffe) | JA D | NEIN D | Explosiv*) | JA D | NEIN | 0 |
| ist die Pumpe/Komponente ger | reinigt, delkonta | miniert, | Radioaktiv*) | JA D | NEIN | |
| 61- und fettfrei sowie frei von ge Schadstoffen? | JA D | hrdeten | sonstiges | JA D | NEIN | u |
| Reinigungsmittel: | - | | | | | |
| Reinigungsmethode: | | | | | | |
| *) Mikrobiologisch, expolsiv od: Nachweis einer verschriften | | | | nten werde | nur bei | |
| Art der Schadstoffe oder proze | | | | die Volume | reumnen / | |
| Komponenten in Kontakt karne | ex: | | | | | |
| Handelsname, Produktname Hersteller 1. | Chemische Bezeichnung | | Maßnahmen bei Freiwerde der Schadstoffe | n Erste Hil | e bei Unfä | len |
| 2. | | | | | | |
| i. | | | _ | + | | |
| Persönliche Schutzmaßnahme | n: | | | _ | | |
| | | | | 10. 70 | NEIN | - |
| Gefährliche Zersetzungsproduk Welcher | KIN DAY DIRECTOR | Cher Berash | ing | JA D | DATE IN | - |
| 5. Rechtsverbindliche Erkl | linung | | | | | |
| Wir versichem, dass die Angelt zeichner in der Lage bin, des zich die durch unvollständige und si durch unvollständige oder urni- ist bekannt, dass wir unabhlien habung Reparatur des Produkt Filma: Strasse: | zu beurteilen. U nrichtige Ange chtige Angeber pig von dieser I | Jna ist beker ben entsteh entstehen: Erklärung ge | nnt, daß wir gegenüber dem en, haffen. Wir verpflichten u den Schadensersatzansprück genüber Dritten - wozu insbi | Auftragneh ns, den Auf nen Dritter I rsondere di | ner für Sch tragnehme reizusteller e mit der H | rvon Line |
| Telefon: | | | PLZ, Ort: | | | _ |
| Name (in Druck- | | | Position: | | | |
| buchstaben) | | | St. 11 | | | |
| | | | _Firmenstempel: | | | |
| Rechtsverbindliche Unterschrift | | | | | 17.60 en 1360 (5-76 | |

Abb. 12 Unbedenklichkeitserklärung 7.7025.003.17

a) Bei Reparaturarbeiten vor Ort muss der Motor von einer Elektrofachkraft vom Netz getrennt werden, so dass kein unbeabsichtigter Start erfolgen kann. Für Reparaturen nehmen Sie den Hersteller, dessen Niederlassungen oder Vertragsfirmen in Anspruch. Die Anschrift der für Sie zuständigen Service-Stelle kann beim Hersteller erfragt werden (siehe Hersteller-Adresse).

ACHTUNG

Jeder Maschine, die zur Inspektion, Wartung oder Reparatur an eine Elmo Rietschle Service-Stelle geschickt wird, ist eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Unbedenklichkeitserklärung bei zufügen.

Die Unbedenklichkeitserklärung ist ein Teil der Zulieferdokumentation.

b) Nach einer Reparatur bzw. vor der Wiederinbetriebnahme sind die unter "Aufstellung" und "Inbetriebnahme" aufgeführten Maßnahmen wie bei der Erstinbetriebnahme durchzuführen.



7.4 Ersatzteile




Abb. 13 Ersatzteilliste (Beispiel)



Abb. 14 Internetseite http://www.service-er.de

Ersatzteilbestellung gemäß:

Ersatzteilliste:

E 880/1 → C-VLR 100/250300

E 880/2 → C-VLR 400/500

E 880/3 → C-VLR 60

E 880/4 → C-VLR 150

E 880/5 → C-VLR 251 (01)

Download der PDF-Datei:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Downloads
- → Product Documents
- → C-Series → Spare Parts
- Die Verschleißteile und Dichtungen sind gesondert auf der Liste ausgewiesen.

• Internetseite:

http://www.service-er.de

Typ, Baugröße und Ausführung auswählen.

ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile oder vom Hersteller genehmigte Teile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Fehlfunktionen und die Haftung bzw. Garantie für die daraus entstehenden Folgen aufheben.



8 Störungen: Ursachen und Beseitigung

| Störung | Ursache | Beseitigung | Hinweis | |
|--|---|---|------------------------------|--|
| Maschine wird durch Motorschutzschalter abgeschaltet | Netzspannung/ Frequenz stimmt nicht mit den Motorda- ten überein | Überprüfung durch Elektro- fachkraft | Kapitel 5.5 | |
| | Anschluss am Motorklemm- brett ist nicht korrekt | | | |
| | Motorschutzschalter ist nicht korrekt eingestellt | | | |
| | Motorschutzschalter löst zu rasch aus | Verwendung eines Motor- schutzschalters mit über- lastabhängiger Abschaltverzö- gerung, die den kurzzeitigen Überstrom beim Start berück- sichtigt (Ausführung mit Kurz- schluss- und Überlastauslöser nach VDE 0660 Teil 2 bzw. IEC 947-4) | | |
| | Das Regulierventil ist verschmutzt, so dass der zulässige Vakuumwert überschritten wird | Regulierventil reinigen / er- neuern | Kapitel 7.2 Kapitel 7.4 | |
| Saugleistung ist ungenügend | Ansaugfilter ist verschmutzt | Ansaugfilter reinigen / erneu- ern | Kapitel 7.2.2 Kapitel 7.4 | |
| | Saugleitung ist zu lang oder zu eng | Schlauch- bzw. Rohrleitung überprüfen | Kapitel 5.3 | |
| | Undichtigkeit an der Maschine oder im System | Verrohrung und Verschrau- bungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen | Kapitel 7.2 | |



| Störung | Ursache | Beseitigung | Hinweis | | |
|---|---|---|----------------------------|--|--|
| Enddruck (max. Vakuum) wird nicht erreicht | Undichtigkeit an der Maschine oder im System | Verrohrung und Verschrau- bungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen | Kapitel 7.2 | | |
| Maschine wird zu heiß | Umgebungs- oder Ansaug- temperatur ist zu hoch | | | | |
| | Kühlluftstrom wird behindert | Umgebungsbedingungen prüfen | Kapitel 5.1 | | |
| | | Lüftungsschlitze reinigen | Kapitel 7.2 | | |
| | Das Regulierventil ist verschmutzt, so dass der zulässige Vakuumwert überschritten wird | Regulierventil reinigen / er- neuern | Kapitel 7.2 Kapitel 7.4 | | |
| Maschine erzeugt abnormales Ge- | Ablagerungen auf den Dreh- kolben | Arbeitsraum und die Drehkolben reinigen | Elmo Rietschle Service | | |
| räusch | Das Regulierventil flattert | Ventil ersetzen | Kapitel 7.4 | | |
| Bei weiteren oder nicht behebbaren Störungen wenden Sie sich an den Elmo Rietschle Service. | | | | | |



9 Technische Daten

| C-VLR | | | 60 | 100 | 120 | 150 | 251 |
|--|--------|-------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| Schalldruckpegel (max.) EN ISO 3744 dl Toleranz ±3 dB(A) | ا D(۸) | 50 Hz | 78 | 82 | 81 | 79 | 81 |
| | dB(A) | 60 Hz | 80 | 85 | 83 | 82 | 84 |
| Schallleistungsgpegel | ۵Β/۸\ | 50 Hz | 95 | 94 | 93 | 97 | 92 |
| | dB(A) | 60 Hz | 95 | 97 | 96 | 99 | 97 |
| Gewicht * | kg | | 51 | 105 | 119 | 125 | 140 |
| Länge * | mm | | 625 | 661 | 717 | 826 | 1060 |
| Breite | mm | | 431 | 540 | 540 | 533 | 635 |
| Höhe | mm | | 295 | 360 | 360 | 375 | 375 |
| Vakuum-Anschluss | | | G1 | G 1 1/2 | G1 ¹ / ₂ | G1 ¹ / ₂ | G2 |
| Abluft-Austritt | | | G1 | G 1 1/2 | G1 ¹ / ₂ | G1 ¹ / ₂ | G2 |
| Öleinfüllmenge | 1 | | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,6 |

| C-VLR | | | 250 | 300 | 400 | 500 |
|--|-------|-------|------|------|--------|------|
| Schalldruckpegel (max.) EN ISO 3744 | dD(A) | 50 Hz | 80 | 80 | 86 | 88 |
| Toleranz ±3 dB(A) | dB(A) | 60 Hz | 81 | 81 | 89 | 89 |
| 0-1 | ۹۵/۷) | 50 Hz | 92 | 92 | 96 | 100 |
| Schallleistungsgpegel | dB(A) | 60 Hz | 94 | 94 | 100 10 | 101 |
| Gewicht * | kg | | 213 | 263 | 330 | 381 |
| Länge * | mm | | 1060 | 1060 | 1059 | 1201 |
| Breite | mm | | 716 | 716 | 744 | 764 |
| Höhe | mm | | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Vakuum-Anschluss | | | G2 | G2 | G3 | G3 |
| Abluft-Austritt | | | G2 | G2 | G3 | G3 |
| Öleinfüllmenge | I | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

^{*} Die Länge sowie das Gewicht können je nach Motorfabrikat von den hier aufgeführten Angaben abweichen.






Abb. 15 Datenblatt (Beispiel)

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt **D 880**

Download der PDF-Datei:

D 880 → C-VLR 60 - C-VLR 500

Download der PDF-Datei:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Downloads
- → Product Documents
- → C-Series → Data Sheets

ACHTUNG

Technische Änderungen vorbehalten!





www.gd-elmorietschle.com er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0

Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



EG-Konformitätserklärung nach 2006/42/EG

Hiermit erklärt der Hersteller: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

dass die Maschine: Klauen-Vakuumpumpe

der: Baureihe C-VLR

Typen C-VLR 60, C-VLR 100, C-VLR 120,

C-VLR 150, C-VLR 250, C-VLR 251, C-VLR 300, C-VLR 400, C-VLR 500,

C-VLR 1000

mit den Vorschriften der oben angegebenen Richtlinie konform ist.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN 1012-1:2010 Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicherheitsanforderungen —

Teil 1: Kompressoren

EN 1012-2:1996+A1:2009 Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicherheitsanforderungen —

Teil 2: Vakuumpumpen

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an der Maschine Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich genehmigt wurden

Name und Anschrift des Gardner Denver Schopfheim GmbH

EG- Postfach 1260
Dokumentationsverantwortlichen D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, 1.08.2011

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

C_0080_DE



Formular Unbedenklichkeitserklärung für Vakuumpumpen und Komponenten

7.7025.003.17

Seite 1 von 1

| Gardner D | Denver | Scho | pfheim | GmbH |
|-----------|--------|------|--------|-------------|
|-----------|--------|------|--------|-------------|

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim Telefon: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumpumpen und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, kann nicht mit den Reparaturarbeiten begonnen werden und Verzögerungen sind die Folge.

| arbeiten begonnen werden und Diese Erklärung darf nur von a | | | | ınterschrieben | werde | n. | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----|--|
| 1. Art der Vakuumpumpen | / Kompone | nten | 2. Grund für die Einsendung | | | | | | |
| Typenbezeichnung: | | | | | | | | | |
| Maschinen-Nummer: | | | | | | | | | |
| Auftrags-Nummer: | | | | | | | | | |
| Lieferdatum: | | | | | | | | | |
| 3. Zustand der Vakuumpumpe / Komponente | | | 4. Einsatzbedingte Kontaminierung der | | | | | | |
| Wurde diese betrieben? JA □ NEIN □ | | | Vakuumpumpen / Komponenten | | | | | | |
| Welches Schmiermittel wurde verwendet? | | | Toxisch | | JA (| | NEIN | | |
| | | | Ätzend | | JA (| | NEIN | | |
| Wurde die Pumpe/Komponente entleert? | | | Mikrobiologisc | :h*) | JA (| | NEIN | | |
| (Produkt/Betriebsstoffe) | JA 🗖 | NEIN 🗆 | Explosiv*) | | JA (| | NEIN | | |
| Ist die Pumpe/Komponente gei | | | Radioaktiv*) | | JA (| | NEIN | | |
| öl- und fettfrei sowie frei von ge | esundheitsgefä | ährdeten | sonstiges | | JA (| | NEIN | | |
| Schadstoffen? | JA 🗖 | | | | | | | | |
| Reinigungsmittel: | | | | | | | | | |
| Reinigungsmethode: | | | | | | | | | |
| , | *) Mikrobiologisch, expolsiv oder radioaktiv kontaminierte Vakuumpumpen / Komponenten werden nur bei Nachweis einer vorschriftsmäßigen Reinigung entgegengenommen! | | | | | | | | |
| Art der Schadstoffe oder prozeßbedingter, gefährlicher Reaktionsprodukte, mit denen die Vakuumpumpen / Komponenten in Kontakt kamen: | | | | | | | | | |
| Handelsname, Produktname | Chemische | Gefahren- | | ei Freiwerden | Erste | Hilfe be | ei Unfälle | en | |
| Hersteller | Bezeichnung | klasse | der Schadstoff | fe | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| Persönliche Schutzmaßnahme | n. | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | |
| P ersoniiche Schutzmaishanne | 11. | | | | | | | | |
| Gefährliche Zersetzungsprodul Welche: | ng | | JA (| | NEIN | | | | |
| 5. Rechtsverbindliche Erk | lärung | | | | | | | | |
| Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind, und ich als Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Uns ist bekannt, daß wir gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben entstehen, haften. Wir verpflichten uns, den Auftragnehmer von durch unvollständige oder unrichtige Angaben entstehenden Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen. Uns ist bekannt, dass wir unabhängig von dieser Erklärung gegenüber Dritten - wozu insbesondere die mit der Handhabung/Reparatur des Produkts betrauten Mitarbeiter des Auftragsnehmers gehören - direkt haften. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| elefon: Telefov: | | | | | | | | | |
| Telefon: Name (in Druck- | | | | | | | | | |
| buchstaben) | | | _ 1 0310011. | | | | | | |
| Datum: | | | Firmenstempel: | | | | | | |
| Rechtsverbindliche Unterschrif | t: | | | | | | | | |
| TOS-Nr. / Index: 7.7025.003.17 / 03 | | Zuständige Stel | le: GS | Dateiverwaltung: . | \77025 | 00317.xl | | | |